

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
DVD MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
DVD VOLUME+
DVD VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / CH+
DOWN / CH -
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
CLK
TV / VCR
DIGEST

PROGRAM
ROOT
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
F. F.
AUIDO
SEARCH
PBC
SP / LP
ANGLE
REPEAT
A - B
VCR / DVD
SLOW REW
SLOW F. F.

STANDBY / ON, POWER, DVD MUTE, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, DVD VOLUME+, VOL+, DVD VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, CLK, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, DIGEST, INFO, PROGRAM, EPG, ROOT, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, F F, AZUL, AUIDO, SEARCH, PBC, SP / LP, ANGLE, REPEAT, VCR / DVD, SLOW REW, SLOW F F, .