

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10+
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STEP
N / P
TITLE
PROG

RESUME
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
b
#
#
EQ
ZOOM
SLOW
ANGLE
ECHO+
ECHO -
A - B
R / L
PBC

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, RESUME, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, SLOW, ANGLE, ECHO+, VOL+, ECHO, VOL-, R / L, PBC, .