

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
THEATER
ONE TOUCH PLAY
/ DISPLAY
DYNAMIC BASS
TOOLS
NIGHT
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
/ RETURN
SLEEP
TV
DIMMER

SYSTEM MENU
DVD TOP MNEU
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
/ TV
FUNCTION+
FUNCTION -
SOUND MODE -
SOUND MODE+
ENTER
REPLAY
S - AIR MODE
ADVANCE
RED / PICTURE NAVI
GREEN / AUDIO
YELLOW / SUB. / D. TUN.
BLUE / ANGLE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0THEATER, / SCE, ONE TOUCH PLAY, / DISPLAY, DYNAMIC BASS, TOOLS, NIGHT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, DIMMER, INFO, SYSTEM MENU, EPG, DVD TOP MNEU, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / TV, FUNCTION+, FUNCTION, SOUND MODE, SOUND MODE+, ENTER, REPLAY, AIR MODE, ADVANCE, ROJO / PICTURE NAVI, ROJO, VERDE / AUDIO, AMARILLO / SUB / D TUN, AZUL / ANGLE, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV