

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
EXIT / D. SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ INPUT
LIST / ANGLE
/ P. MODE
/ SLOW
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ RECALL
/ SLEEP
INFO / i+
EPG / D. MENU

FAV / D. TITLE
/ ASPECT
RED / D. PROG
GREEN / STEP
YELLOW / RPT
BLUE / A - B
/ NICAM
/ SUB - T
SKIP NEXT
SKIP PREV
/ ZOOM
FAV - / D.DISP
FAV+ / GOTO
AUTO
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT / D SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / SOURCE, LIST / ANGLE, / P MODE, / S MODE, / SLOW, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, / SLEEP, SLEEP, INFO / i+, INFO, EPG / D MENU, EPG, FAV / D TITILE, FAV, / ASPECT, / NET TV, ROJO / D PROG, ROJO, VERDE / STEP, VERDE, AMARILLO / RPT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, / NICAM, / SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, / ZOOM, FAV, / DDISP, FAV+ / GOTO, AUTO, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .