

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



SYSTEM POWER
MUTING -20dB
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
>10
DISPLAY
VOLUME+
VOLUME -
CD SKIP NEXT
CD SKIP PREV
TUNER+
TUNER -
CD REPEAT
SLEEP
BAND
CD TIME
CD PAUSE
CD STOP
CD PLAY
AUX / VIDEO
CD
MD
TAPE 1
TAPE 2
TUNER

[illegible]

Listado de botones del mando:

SYSTEM POWER, POWER, MUTING, 20dB, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CD SKIP NEXT, CD SKIP PREV, TUNER+, TUNER, ABAJO, CD REPEAT, BACK, SLEEP, BAND, TV/DTV, CD TIME, INFO, CD PAUSE, CD STOP, CD PLAY, AMARILLO, AUX / VIDEO, TAPE 1, TAPE 2, TUNER, DECK B STOP, DECK B REW, IZQUIERDA, DECK B FWD, DERECHA, DECK B PLAY, DECK A STOP, DECK A REW, VERDE, DECK A PLAY, DECK A FWD, SHIT+AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV