

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



SYTEM POWER
MUTE
MENU
STANDBY
1 / HALL
2 / JAZZ CLUB
3 / ROCK CONCERT
4 / ENTERTAINEMENT
5 / TV SPORTS
6 / MONO MOVIE
7 / MOVIE THEATER 1
8 / MOVIE THEATER 2
9 / DTS / SURR
0 / SELECT
A / B / C / D / E
DISPLAY
STEREO
LEVEL
TEST
VOLUME +
VOLUME -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

SELECT
SLEEP
6 CH INPUT
CD
D - TV / CBL
DVD
DVR / VCR 2
MD / CDR
TUNER
V - AUX
VCR 1

SYTEM POWER, POWER, MUTE, MENU, STANDBY, EXIT, 1 / HALL, 2 / JAZZ CLUB, 3 / ROCK CONCERT, 4 / ENTERTAINEMENT, 5 / TV SPORTS, 6 / MONO MOVIE, 7 / MOVIE THEATER 1, 8 / MOVIE THEATER 2, 9 / DTS / SURR, 0 / SELECT, 0A / B / C / D / E, DISPLAY, STEREO, LEVEL, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, SLEEP, 6 CH INPUT, TV / CBL, DVD, DVR / VCR 2, MD / CDR, TUNER, AUX, VCR 1, .