

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	PLAY / PAUSE
MUTE	FWD
DBB	TIMER
DSC	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
AUX	
CLOCK	
DISPLAY	
DISC	
MP3 LINK	
TUN	
VOL+	
VOL -	
SKIP PREV	
SKIP NEXT	
ALBUM / PRESET+	
ALBUM / PRESET -	
REPEAT	
SLEEP	
SHUFFLE	
PROGRAM	
REPEAT ALL	
STOP	
REW	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, DBB, MENU, DSC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SCE, CLOCK, DISPLAY, DISC, MP3 LINK, TUN, VOL+, VOL, SKIP PREV, SKIP NEXT, ALBUM / PRESET+, ALBUM / PRESET, ABAJO, REPEAT, BACK, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, PROGRAM, EPG, REPEAT ALL, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: [Contacto Mandos.TV](#)