

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



OPERATE (VIDEO)
AUDIO MONITOR
MENU / TEXT
CANCEL / RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
C. RESET
DISPLAY / ROTATE
LARGE / NORMAL
VPS / REVEAL / CH
>>
<<
PAGE+ / INTRO
PAGE - / INDEX
← CURSOR
CURSOR →
TIMED PAGE / GO TO
ERASE
TIMER
SP / LP
MONITOR (TV/VIDEO)
PROG / ACCESS
MARK
EJECT
PAUSE / MIX

[illegible]

Listado de botones del mando:

OPERATE VIDEO, POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, MENU / TEXT, MENU, CANCEL / RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0C RESET, DISPLAY / ROTATE, LARGE / NORMAL, VPS / REVEAL / CH, PAGE+ / INTRO, PAGE, / INDEX, ABAJO, CURSOR, IZQUIERDA, CURSOR, DERECHA, TIMED PAGE / GO TO, ERASE, BACK, TIMER, SLEEP, SP / LP, TV/DTV, MONITOR TV/VIDEO, INFO, PROG / ACCESS, EPG, MARK, FAV, EJECT, PAUSE / MIX, STOP / HOLD, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / X2 / OK / STORE, AMARILLO, FWD, AZUL, OPERATE TV, TV VOL+, VOL+, TV VOL, VOL, TV CH+, TV CH, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV