

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PTY
RDS
DISP.
ZOOM
SETUP
[] / SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET+
DOWN / PRESET-
LEFT / TUN-
RIGHT / TUN+
ENTER
[] / RETURN
SLEEP
SOUND
TITLE

PROG / MEMO
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW / SCAN-
PLAY
FWD / SCAN+
AUDIO
CLEAR
BAND
DVD
AUX
XTS
XTS PRO
SLOW-
SLOW+
REPEAT
REPEAT A - B
DIMMER

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PTY, / SOURCE, RDS, DISP, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / TUN, IZQUIERDA, DERECHA / TUN+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, SOUND, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG / MEMO, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / SCAN, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SCAN+, AZUL, AUDIO, BAND, DVD, AUX, XTS, XTS PRO, SLOW, SLOW+, REPEAT, REPEAT A, DIMMER, .