

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
SET
REC MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
+10
TIME DISPLAY
CLOCK
TIMER
EQ MODE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
SLEEP
REV MODE
CD SRS
STOP
REW
CD PLAY/PAUSE
FWD
FM / AM

TAPE PLAY/REV
RDS
PTY
CT
RT
BASS
DOLBY NR
FM MODE

POWER, MUTE, SET, MENU, REC MUTE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SOURCE, TIME DISPLAY, CLOCK, TIMER, EQ MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, SLEEP, REV MODE, TV/DTV, CD SRS, INFO, STOP, / SMART, REW, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, FM / AM, TAPE PLAY/REV, RDS, PTY, BASS, DOLBY NR, FM MODE, .