

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
FADE MUTING
SET
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
AUX
+10
DISPLAY / RDS DISPLAY
SOUND TURBO
BASS / TREBLE
FM MODE / MP3
VOLUME+
VOLUME -
PRESET UP
PRESET DOWN
PTY SELECT -
PTY SELECT+
PTY SEARCH
REPEAT
SLEEP
FM / AM
TV / NEWS / INFO
PROGRAM
RANDOM

STOP
SKIP PREV / REW
CD PLAY/PAUSE
SKIP NEXT / FWD
A.STANDBY
CD 1
CD 2
CD 3
CD 4
CD 5
CLOCK / TIMER
DIMMER
AHB PRO

STANDBY / ON, POWER, FADE MUTING, MUTE, SET, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0AUX, / SOURCE, DISPLAY / RDS DISPLAY, SOUND TURBO, BASS / TREBLE, FM MODE / MP3, VOLUME+, VOLUME, PRESET ARRIBA, PRESET ABAJO, ABAJO, ABAJO, PTY SELECT, IZQUIERDA, PTY SELECT+, DERECHA, PTY SEARCH, REPEAT, BACK, SLEEP, FM / AM, TV/DTV, TV / NEWS / INFO, INFO, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, STOP, / SMART, SKIP PREV / REW, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT / FWD, AZUL, ASTANDBY, CD 1, CD 2, CD 3, CD 4, CD 5, CLOCK / TIMER, DIMMER, AHB PRO, .