


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.


MUTE
TOP MENU
PARTY
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
+10
DISPLAY
ENHANCER
OPTION
STRAIGHT
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
SUR DECODE
INFO

MEMORY
PURE DIRECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
MOVIE
AV 1
AV 2
AV 3
AV 4
AV 5
AV 6
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
HDMI OUT
HDMI 5
BD / DVD
CD
RADIO
TV

TUNING+
TUNING -
FM
AM
PRESET -
PRESET+
ENTER
V - AUX
TUNER
PHONO
NET
DOCK
MUSIC

POWER, MUTE, TOP MENU, MENU, PARTY, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, DISPLAY, ENHANCER, OPTION, STRAIGHT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SUR DECODE, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, PURE DIRECT, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MOVIE, AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, AV 5, AV 6, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, OHDMI OUT, HDMI 5, BD / DVD, RADIO, TUNING+, TUNING, PRESET, PRESET+, AUX, TUNER, PHONO, NET, DOCK, MUSIC, .