

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10 / RIVIEW
DISPLAY
TRACK
DISC
HOME
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
INFO / TITLE
TRIM
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
ACC ON
ACC OFF
AUX
CD
CD 2
DVD
LV
SAT
TAPE
TAPE 2
TV
TUNER
VCR
VCR 2
LEVEL+
LEVEL -
SPKR 1
SPKR 2

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, +10 / RIVIEW, DISPLAY, TRACK, DISC, HOME, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, INFO / TITLE, INFO, TRIM, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ACC ON, ACC OFF, EXIT, AUX, CD 2, DVD, SAT, TAPE, TAPE 2, TUNER, 0VCR, VCR 2, LEVEL+, LEVEL, SPKR 1, SPKR 2, .