FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	O
	□₩
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	SOURCE
	CH LIST
	номе
	TEXT
	V+
	٧-
	P+
	P-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ОК
	BACK
ΑD	/ SUB – PAGE
	i+
	GUIDE
	FAV / SIZE
	NETFLIX

1	GOOGLE ASSISTANT
	GOOGLE PLAY
	RED
	GREEN
	YELLOW
	BLUE
-	NICAM I/II / HOLD
	SUBTITLE
100000	PAUSE / TIMESHIFT
	STOP / CANCEL
	REW / REVEAL
	PLAY / INDEX
	FWD / MIX
_	
_	
_	
_	
-	
_	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, HOME, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, AD / SUB, PAGE, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV / SIZE, FAV, NETFLIX, / NET TV, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM I/II / HOLD, SUBTITLE, PAUSE / TIMESHIFT, STOP / CANCEL, REW / REVEAL, PLAY / INDEX, FWD / MIX, .