FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	0
	MUTE
7	ONE TURN OVER
	CLEAR
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	INPUT SELECT
	+10
	DISPLAY
	ROOM EQ
	FLAT
	TIME DISPLAY
	VOLUME+
	VOLUME -
	P.CALL/SKIP NEXT
1	P.CALL/SKIP PREV
317.4	SOUND CONTROL UP
170,000	SOUND CONTROL DOWN
	SOUND PRESET LEFT
5	OUND PRESET RIGHT
	MANUAL EQ
_	REPEAT
	SLEEP
_	TUNER / BAND
	DIMMER

P. MODE	
RANDOM	
AUTO/MONO STO	P
TUNING PREV / REV	V
CD PLAY/PAUSE	Ē
TUNING NEXT / FWE	,
TIMER	
ROOM EQ MODE	
AUX	
PHONO	-
	_
	_

POWER, MUTE, TONE TURN OVER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01NPUT SELECT, / SOURCE, DISPLAY, ROOM EQ, FLAT, TIME DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PCALL/SKIP NEXT, PCALL/SKIP PREV, SOUND CONTROL ARRIBA, SOUND CONTROL ABAJO, ABAJO, SOUND PRESET IZQUIERDA, IZQUIERDA, SOUND PRESET DERECHA, DERECHA, MANUAL EQ, REPEAT, BACK, SLEEP, TUNER / BAND, TV/DTV, DIMMER, INFO, P MODE, EPG, RANDOM, FAV, AUTO/MONO STOP, / SMART, TUNING PREV / REW, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, TUNING NEXT / FWD, AZUL, TIMER, ROOM EQ MODE, AUX, PHONO, .