

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
HOLD
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
SIZE
INDEX

EPG
FREEZE
HOME
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MTS
CANCEL
P. MODE
S. MODE
REVEAL
ASPECT
SET.
SUB - T
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUB. PG.
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, HOLD, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, SIZE, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, FREEZE, HOME, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MTS, CANCEL, P MODE, S MODE, REVEAL, ASPECT, SET, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, SUB PG, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .