

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



CHECK PROG
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VPS
-/--
 / 
P in P
x2
3 - SCREEN
SLOW+
SLOW -
REV PLAY
NEXT
SLOW
RESET / INDEX
 / TIME REC
VTR
TIME SEARCH
MEMORY / SEARCH
INTRO SCAN
+/-
PAUSE
STOP
REC

REW
PLAY
FWD
F. STORE
RECALL
STEP

CHECK PROG, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VPS, / SOURCE, P in P, SCREEN, SLOW+, SLOW, ABAJO, REV PLAY, IZQUIERDA, NEXT, DERECHA, SLOW, SLEEP, VTR, TV/DTV, TIME SEARCH, INFO, MEMORY / SEARCH, EPG, INTRO SCAN, FAV, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, F STORE, RECALL, STEP, .