






FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	
	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
--/-	
	
VOL+	
VOL -	
UP	
DOWN	
SKIP PREV	
SKIP NEXT	
SELECT	
	
	
BAND	
i	
PLAY/PAUSE	
AUX	
CD	
DVD	
MP3	
TUNER	

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, VOL+, VOL, ABAJO, SKIP PREV, IZQUIERDA, SKIP NEXT, DERECHA, SELECT, BACK, SLEEP, BAND, TV/DTV, INFO, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUX, DVD, MP3, TUNER, .