FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



O / OFF
□≪
MENU / 🔳 / TV
CANCEL LCD/0000
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CHANNEL AV/TV/HIF
M / ⊕ / 100
DISPLAY
GO TO
CLOCK VR VPS
PROG. TIMER+
PROG. TIMER-
TIMER 1-8
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
RED / STOP A. T
GREEN / ? IND. A
YELLOW / PR. MARK
BLUE / VT MIX SP-LP

		-
		-
_		
-		-

/ OFF, POWER, MUTE, MENU / / TV, MENU, CANCEL LCD/, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CHANNEL AV/TV/HIFI, / AV, / / 1, 00/, DISPLAY, GO TO, CLOCK VR VPS, PROG TIMER+, PROG TIMER, TIMER 1, SLEEP, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ROJO / STOP A T, VERDE / IND A, AMARILLO / PR MARK, AZUL / VT MIX SP, .