

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
SDB TONE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
CLOCK
RENOTE/BROWSE
SETUP
RANDOM
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLEEP
DAB/RDS
INFO
PROGRAM

FOLDER MODE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
ANALOG IN
CD
DIGITAL IN
TUNER
USB
CHANNEL+
CHANNEL -
DIMMER

POWER, MUTE, SDB TONE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, CLOCK, RENOTE/BROWSE, SETARRIBA, RANDOM, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, DAB/RDS, TV/DTV, INFO, PROGRAM, EPG, FOLDER MODE, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, ANALOG IN, DIGITAL IN, TUNER, SHFIT+4, USB, CHANNEL+, CHANNEL, DIMMER, .