

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
USB
DISPLAY
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
DTV/RADIO
INDEX

EPG
FAV
ASPECT
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MTS

REVEAL
S.MODE
P.MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
STOP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, USB, DISPLAY, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV/RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MTS, AUDIO, REVEAL, S.MODE, P.MODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, .