

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH.LIST
DISPLAY
SIZE
INDEX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RECALL
SLEEP
TV/RADIO
REC.LIST

P.MODE
S.MODE
ASPECT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TIMER
AUDIO
REVEAL
SUB.PG
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
TIMESHIFT
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CHLIST, DISPLAY, SIZE, INDEX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RECALL, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, RECLIST, INFO, PMODE, EPG, SMODE, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, REVEAL, SUBPG, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, TIMESHIFT, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .