

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



AUDIO
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
Fn1
-/--
MULTI
ZOOM
PIP
LIGHT
IRIS+
IRIS -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACKUP
NEXT
SNAP
INFO

SEARCH
SWITCH
WIPER
CUT
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD
CLEAR
Fn2
TRACK
SEQ
P.T.Z
PREST
CRUISE
ZOOM+
ZOOM -
FOCUS -
FOCUS+

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0Fn1, / SOURCE, MULTI, ZOOM, PIP, LIGHT, IRIS+, VOL+, IRIS, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACKARRIBA, BACK, NEXT, SLEEP, SNAP, TV/DTV, INFO, SEARCH, EPG, SWITCH, FAV, WIPER, / NET TV, CUT, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, CLEAR, Fn2, TRACK, SEQ, PTZ, PREST, CRUISE, ZOOM+, ZOOM, FOCUS, FOCUS+, .