

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



•
PROCESS
CLEAR/RECORD
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE 2
SPEAKER
GOTO/MEMO
> <
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT/RESET
SKIP PREV/SET
TREBLE
BASS
BALANCE -
BALANCE+
SET/A. SPACE
LOUDN.
MONO
CONTROL
PAUSE/LIFT
STOP
REW

START/STOP
FWD
CD
PHONO
FM
TV
TAPE

POWER, MUTE, PROCESS, MENU, CLEAR/RECORD, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE 2, / SOURCE, SPEAKER, GOTO/MEMO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/RESET, SKIP PREV/SET, TREBLE, BASS, ABAJO, BALANCE, IZQUIERDA, BALANCE+, DERECHA, SET/A SPACE, LOUDN, SLEEP, MONO, TV/DTV, CONTROL, EPG, PAUSE/LIFT, STOP, / SMART, REW, VERDE, START/STOP, AMARILLO, FWD, AZUL, PHONO, TAPE, .