FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	0
	⊏⊠
	MENU
	D. TUN/CLEAR
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	>10
	DISPLAY
	VOLUME+
	VOLUME -
	PRESET/SKIP NEXT
	PRESET/SKIP PREV
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ENTER
	RETURN
_	SLEEP
	TONE/BAL
	DIMMER
_	MEMORY
_	RANDOM
	EJECT
	PAUSE

STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
CD	
DIGITAL	
LINE	
NET	
TUNER	
USB	
REPEAT	

POWER, MUTE, MENU, D TUN/CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET/SKIP NEXT, PRESET/SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TONE/BAL, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, RANDOM, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DIGITAL, LINE, NET, TUNER, USB, REPEAT, .