

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
HOME/REC MENU
SIZE
LIST
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV/RADIO
INFO/DISPLAY

EPG
FAV
ASPECT
FREEZE
HOLD
RED
GREEN/GOTO
YELLOW/REPEAT
BLUE/A - B
AUDIO / I/II
MEDIA
REVEAL
P.MODE
S.MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT/PREV
FAV+
FAV -
T.SHIFT
SUBPAGE
INDEX
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, HOME/REC MENU, SIZE, LIST, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO/DISPLAY, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE/GOTO, VERDE, AMARILLO/REPEAT, AMARILLO, AZUL/A, AZUL, AUDIO / I/II, MEDIA, REVEAL, PMODE, SMODE, SUBTITLE, SKIP NEXT/PREV, P+, FAV+, FAV, TSHIFT, SUBPAGE, INDEX, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .