FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	CLEAR
	RTZ
(COUNTER RESE
	AUTO SPACE
	SINGLE
	SHAFFLE
	DELETE
	CD SKIP NEXT
	CD SKIP PREV
	REPEAT 1 / ALL
	TIME
	A – B
	CHECK
	PROGRAM
	INTRO CHECK
	CD PAUSE
	CD STOP
-	TAPE REC MUTE
	TAPE PLAY REV
	TAPE PAUSE
	TAPE STOP
_	TAPE REC
	TAPE REW
_	TAPE PLAY
	TAPE FWD

CLEAR, EXIT, RTZ, OCOUNTER RESET, AUTO SPACE, SINGLE, SHAFFLE, DELETE, CD SKIP NEXT, CD SKIP PREV, REPEAT 1 / ALL, BACK, TIME, SLEEP, TV/DTV, CHECK, INFO, PROGRAM, EPG, INTRO CHECK, FAV, CD PAUSE, CD STOP, / SMART, TAPE REC MUTE, MUTE, TAPE PLAY REV, TAPE PAUSE, TAPE STOP, TAPE REC, ROJO, TAPE REW, VERDE, TAPE PLAY, SHIFT, +AMARILLO, TAPE FWD, AZUL, .