

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



CD/DVD STANDBY
AMP MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
+10
DISPLAY
PBC
ANGLE
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
N/P
AUTOSCAN

PROGRAM
VOCAL
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
R2/R3 STANDBY
AUDIO
VOLUME MENU
AM/FM
DISPLAY
ZOOM
SETUP
RDS PTY
VOL+/-
CHANNEL+/-
TUNING+/-
REPEAT
STEP
A - B
TITLE
MEMORY
ST/MO

CD/DVD STANDBY, POWER, AMP MUTE, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, DISPLAY, PBC, ANGLE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, N/P, TV/DTV, AUTOSCAN, INFO, PROGRAM, EPG, VOCAL, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, R2/R3 STANDBY, AUDIO, VOLUME MENU, AM/FM, ZOOM, SETARRIBA, RDS PTY, VOL+/, VOL+/, CHANNEL+/, TUNING+/, ARRIBA/ABAJO, REPEAT, STEP, TITLE, MEMORY, ST/MO, .