

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
TIME
A - B
PROG
STOP/EJECT
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUX1
AUX2/PH
CD
DIGITAL
MP3
TUNER

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VOL+, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, TV/DTV, PROG, EPG, STOP/EJECT, / HOLD, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX1, AUX2/PH, DIGITAL, MP3, TUNER, .