FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



0	
□ X	
MENU	J
EXIT	
1/2/3/4	1/5
6/7/8/9	9/0
SUB	
VOL+	-
VOL -	ē
PR+	
PR -	
UP	
DOW	V
LEFT	
RIGH	T.
OK/LIS	ST
← PF	t
TV/RAD	10
INFO	9
EPG	
FAV	
ASPEC	т
RED/FI	ND
GREEN/	ΔD

3	YELLOW/TXT	ĺ
	BLUE / K	
	SKIP NEXT	
	SKIP PREV	
	±	
	Ŧ	
	PAUSE	
	STOP	
	REW	
	PLAY	
	FWD	
		Ī
		1
		Ī
		Ī
		Ī
		Ī
		Ī
		Ī
		Ī

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SUB, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK/LIST, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, ROJO/FIND, ROJO, VERDE/AD, VERDE, AMARILLO/TXT, AMARILLO, AZUL, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, SHFIT+AZUL, .