

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH. LIST
DISPLAY
SIZE / D. ZOOM
SUBPAGE / D. TITLE
TV / TXT / D. PRO
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RADIO
INDEX

EPG
FAV
PICTURE
HOLD
RED / D. SET
GREEN / D. MENU
YELLOW / D. SUB.
BLUE / D. LAN.
NICAN / A2 / D. SLOW
CANCEL
REC LIST
REVEAL / D. GOTO
ASPECT
SOUND
SUBTITLE
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, CH LIST, DISPLAY, SIZE / D ZOOM, SUBPAGE / D TITLE, TV / TXT / D PRO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, PICTURE, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO / D SET, ROJO, VERDE / D MENU, VERDE, AMARILLO / D SUB, AMARILLO, AZUL / D LAN, AZUL, NIKAN / A2 / D SLOW, CANCEL, REC LIST, REVEAL / D GOTO, ASPECT, SOUND, SUBTITLE, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .