FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-/
DISPLAY
STORE
TRACKING/V-LOCK
TRACKING/V-LOCK-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RESET
TIMER REC
OSD
SHOWVIEWE
PAUSE / STILL
STOP
REC
REW
PLAY
FF
CANCEL

	:###S

	STILL ADV
	7
	TV POWER
	TV / AV
	VOLUME+
	VOLUME-
	TV CH+
	TV CH-
	220-102
_	
_	
	i
_	

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, STORE, TRACKING/V, LOCK+, LOCK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RESET, BACK, TIMER REC, SLEEP, OSD, EPG, SHOWVIEWE, FAV, PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, CANCEL, STILL ADV, TV POWER, TV / AV, / AV, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TV CH+, TV CH, .