## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



_	
	OPERATE
	MENU
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	DVD
	DISPLAY
	ZOOM
	SETUP
	SUBTITLE
	SKIP NEXT
	SKIP PREV
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ENTER
	RETURN
	TIMER ON/OFF
	SLOW
	MARKER
	EJECT
	PAUSE
	STOP
	REC
	REW

PLAY
FWD
AUDIO
ANGLE
CH+
CH -
REPEAT
REPEATA - B

OPERATE, POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIMER ON/OFF, SLEEP, SLOW, TV/DTV, MARKER, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, ANGLE, CH+, REPEAT, REPEAT A, .