

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
AUDIO
MENU/LIST
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV/INPUT
HOME / HOME
DISPLAY
ZOOM
CHP.ADD
... / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PR/CH+
DOWN / PR/CH-
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN / RETURN
TIMESHIFT
TV/DVD
SEARCH
THUMBNAIL
MARKER

OPEN/CLOSE
PAUSE/STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
DVD
HDD
REPEAT
DUBBING
TITLE
A - B
REC MODE

POWER, AUDIO, MUTE, MENU/LIST, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV/INPUT, / SOURCE, / HOME, DISPLAY, ZOOM, CHPADD, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PR/CH+, ABAJO / PR/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, SEARCH, INFO, THUMBNAIL, EPG, MARKER, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE/STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD, HDD, REPEAT, DUBBING, TITLE, REC MODE, .