

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON
MUTE
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OSD
DSIPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STATUS
RANDOM
TITLE
PLAYLIST

A - B
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
OFF
AUDIO
AUX
DIGITAL IN
PLAYER
RADIO
TV
PIC+
PIC -

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 00OSD, DSIPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STATUS, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, TITLE, INFO, PLAYLIST, EPG, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OFF, AUDIO, AUX, DIGITAL IN, PLAYER, RADIO, PIC+, PIC, .