

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY/ON
MUTE
/ HOME MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CLK/TIMER
DISP
SURROUND
/ TOOLS
* / TOP MENU
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP/TUNE+
DOWN/TUNE -
LEFT/PRESET -
RIGHT/PRESET+
ENTER
/ RETURN
SLEEP
RANDOM
DIMMER
MEMORY

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
ANALOG IN
BD
BT AUDIO
FAVORITES
M.SERVE
NET SERVICE
TUNER
TV
USB
DAB/RDS DISPLAY
DAB ENTER/RDS PTY
DAB SCAN/RDS ASPM
SUBWOOFER VOL+
SUBWOOFER SUB -
REPEAT

STANDBY/ON, POWER, MUTE, / HOME MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CLK/TIMER, DISP, SURROUND, / TOOLS, / TOP MENU, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA/TUNE+, ABAJO/TUNE, ABAJO, IZQUIERDA/PRESET, IZQUIERDA, DERECHA/PRESET+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ANALOG IN, BT AUDIO, FAVORITES, MSERVE, NET SERVICE, TUNER, USB, DAB/RDS DISPLAY, DAB ENTER/RDS PTY, DAB SCAN/RDS ASPM, SUBWOOFER VOL+, VOL+, SUBWOOFER SUB, VOL, REPEAT, .