

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY – ON
AUDIO
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10
+10
ON SCREEN
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SOUND EFFECT
TOP MENU
DIMMER
TITLE/GROUP
⌚

OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
REPEAT
VFP

STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, ON SCREEN, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SOUND EFFECT, SLEEP, TOP MENU, TV/DTV, DIMMER, INFO, TITLE/GROARRIBA, EPG, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, VFP, .