

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY – ON
MUTE
MENU/PBC
CLEAR
1 – AUDIO
2 – SUBTITLE
3 – ANGLE
4 – ZOOM
5 – MEMORY
6 – PROGRAM
7 – ST/MONO
8 – VIDEO MODE
9 – A/B
0
CLOCK/TIMER
DISPLAY
P.BASS
BASS/TREBLE
EQUAIZER
VOLUME+
VOLUME -
FWD/SKIP NEXT
REW/SKIP PREV
UP/TUNE+
DOWN/TUNE -

LEFT
RIGHT
ENTER
↩ / RETURN
SLEEP
REPEAT/RANDOM
DIMMER
TOP MENU
OPEN/CLOSE
STOP
PLAY/PAUSE
AUDIO IN/LINE
BT AUDIO
DVD/CD
TUNER
USB
RDS DISPLAY
RDS ASPM
RDS OTY
PRESET+
PRESET -

STANDBY, POWER, MUTE, MENU/PBC, MENU, CLEAR, EXIT, AUDIO, SUBTITLE, ANGLE, ZOOM, MEMORY, PROGRAM, ST/MONO, VIDEO MODE, A/B, 0CLOCK/TIMER, DISPLAY, PBASS, BASS/TREBLE, EQUAIZER, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, FWD/SKIP NEXT, REW/SKIP PREV, ARRIBA/TUNE+, ABAJO/TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, REPEAT/RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, TOP MENU, EPG, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUDIO IN/LINE, BT AUDIO, DVD/CD, TUNER, USB, RDS DISPLAY, RDS ASPM, RDS OTY, PRESET+, PRESET, .