

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
STRAIGHT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SUR. DECODE
PARAMETER
SCENE 1
SCENE 2
SCENE 3
SCENE 4
VOLUME+
VOLUME -
PROG >
< PROG
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
NIGHT
DISPLAY

ENHANCER
DIRECT
STANDBY
AUDIO SEL
CD
DTV/CBL
DVD
DVR
MD/CD - R
TUNER
PRESET/CH +
PRESET/CH -
A/B/C/D/E -
A/B/C/D/E+
ENT

POWER, MUTE, MENU, STRAIGHT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SUR DECODE, / SOURCE, PARAMETER, SCENE 1, SCENE 2, SCENE 3, SCENE 4, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PROG x, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, NIGHT, TV/DTV, DISPLAY, INFO, ENHANCER, EPG, DIRECT, FAV, STANDBY, AUDIO SEL, DTV/CBL, DVD, DVR, MD/CD, TUNER, PRESET/CH+, PRESET/CH, A/B/C/D/E, A/B/C/D/E+, ENT, .