FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
PTY
PTY SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
CLOCK
DISP. MODE
RDS
EQ MASTER
MP3 INFO
VOLUME+
VOLUME -
PRESET/FOLDER+
PRESET/FOLDER
XTS PRO
XDSS PRO
D. SKIP
REPEAT
SLEEP
USB
DIMMER
PROGRAM
RANDOM

	STOP / MO/ST
R	EW/SKIP/TUN -
	PLAY/PAUSE
F	WD/SKIP/TUN+

POWER, MUTE, PTY, MENU, PTY SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, CLOCK, DISP MODE, RDS, EQ MASTER, MP3 INFO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET/FOLDER+, PRESET/FOLDER, XTS PRO, XDSS PRO, ABAJO, D SKIP, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, USB, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, STOP / MO/ST, / SMART, REW/SKIP/TUN, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/SKIP/TUN+, AZUL, .