

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER ON
AUDIO
POPUP MENU / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI SELECT
+10
DISPLAY
HDMI FORMAT
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
MODE
RANDOM
DIMMER
PROG/DIRECT
TOP MENU

OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
POWER OFF
SRCH
PICTURE DIRECT
PICTURE ADJUST
ANGLE
CALL
PAGE+
REPEAT
A - B
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER ON, POWER, AUDIO, MUTE, POPARRIBA MENU / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI SELECT, / SOURCE, DISPLAY, HDMI FORMAT, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, MODE, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROG/DIRECT, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER OFF, SRCH, PICTURE DIRECT, PICTURE ADJUST, ANGLE, CALL, PAGE+, REPEAT, ROJO, .