

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER RECEIVER
MUTING
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HOME/Q
DISPLAY
GAME
SETUP
STEREO
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
MUSIC
MOVIE/TV
DIMMER
MUSIC OPT
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
AUX
BD/DVD
BLUETOOTH
CBL/SAT
CD
GAME 1
GAME 2
SMART BOX
TUNER
TV
VCR
CH/DISC+
CH/DISC -

POWER RECEIVER, POWER, MUTE, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HOME/Q, DISPLAY, GAME, SETARRIBA, STEREO, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, MUSIC, SLEEP, MOVIE/TV, TV/DTV, DIMMER, INFO, MUSIC OPT, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX, BD/DVD, AZULTOOTH, CBL/SAT, GAME 1, GAME 2, SMART BOX, TUNER, 0VCR, CH/DISC+, CH/DISC, .