

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTING
MENU
D.TUN/CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
DISPLAY
TONE/BAL
VOLUME+
VOLUME -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
RANDOM
DIMMER
MEMORY
REPEAT
EJECT

PAUSE
STOP
REW/TUN -
PLAY
FWD/TUN+
CD
DIGITAL
LINE
TUNER
USB

POWER, MUTING, MUTE, MENU, DTUN/CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, TONE/BAL, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL-, SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, REPEAT, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW/TUN, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/TUN+, AZUL, DIGITAL, LINE, TUNER, USB, .