

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTING
FM MODE/BP
CLOCK/TIMER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
>10
PLAY/ REC
TUNE MDOE
EQ
CD REC MDOE
VOLUME+
VOLUME -
SLEEP
TUNER
DIMMER
PGM/-CLEAR
CD PLAY MODE
STOP
REW/SKIP PREV
CD PLAY/PAUSE
FWD/SKIP NEXT
TAPE PLAY/PAUSE

POWER, MUTING, MUTE, FM MODE/BP, MENU, CLOCK/TIMER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SOURCE, PLAY/ REC, TUNE MDOE, CD REC MDOE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SLEEP, TUNER, TV/DTV, DIMMER, INFO, PGM/, CLEAR, EPG, CD PLAY MODE, FAV, STOP, / SMART, REW/SKIP PREV, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/SKIP NEXT, AZUL, TAPE PLAY/PAUSE, .