

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	
MUTE	
TV MENU	
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	
-/--	
DISPLAY	
SIZE	---
SUBPAGE	---
TEXT	TXT
VOL+/-	VOL+/-
CH+/-	CH+/-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
SLEEP	---
TV/RADIO	GOOGLE PLAY
INDEX	INFO
GUIDE	EPG
FAV	---

ASPECT	NET
---	YOU
HOLD	PRIME
RED	RI
GREEN	GR
YELLOW	YEL
BLUE	BL
AUDIO	AUI
MENU	--
DEL	--
MOUSE/IR	--
HOME	--
P.MODE	--
S.MODE	--
SUBTITLE	SU
SKIP NEXT/PREV	--
PAGE+/-	--
ZOOM+/-	--
BACK	--
STOP	ST
REC	RI
REW	RE
PLAY/PAUSE	PLAY/
FWD	FV

TV
RT
TE
NU
IT
--
/-
NN
EFT
CK
)
IN
W
E

Listado de botones del mando:
ORIGINAL 1, ORIGINAL 2, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, DISPLAY, SIZE, SUBPAGE, TEXT, TXT, VOL, VOL+/, CH+/, P+/, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, GOOGLE PLAY, TV/DTV, INDEX, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ASPECT, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, HOLD, PRIME VIDEO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, DEL, MOUSE/IR, HOME, PMODE, SMODE, SUBTITLE, SUBT, SKIP NEXT/PREV, P+/, PAGE+/, ARRIBA/ABAJO, ZOOM+/, DERECHA/IZQUIERDA, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, , , 695, /

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV