

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

		TEST TONE
	MUTING	PAUSE
	DVD MENU	STOP
	CLEAR	REW / TUNING-
	1/2/3/4/5	PLAY / SELECT
	6/7/8/9	FWD / TUNING+
	0 / 10	TV 
	FUNCTION	AUDIO
	>10	AMP MENU
	DISPLAY	LEVEL – CENTER -/+
	SOUND FIELD	LEVEL – REAR -/ +
	DVD SETUP	LEVEL – WOOFER -/+
	SUBTITLE	BAND
	VOL+	DVD DISPLAY
	VOL-	P. MODE
	SKIP NEXT / PRESET+	ANGLE
	SKIP PREV. / PRESET-	NAME
	DOWN / UP	TV VOL -/+
	LEFT / RIGHT	TV CH -/+
	ENTER	SLOW –  
	 / RETURN	2 nd ENTER
	SLEEP	REPEAT
	MONO / STEREO	TIME
	TITLE	TV / VIDEO
	MEMORY	DIMMER

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, DVD MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00FUNCTION, DISPLAY, SOUND FIELD, DVD SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV, / PRESET, ABAJO / ARRIBA, IZQUIERDA / DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, MONO / STEREO, TV/DTV, TITLE, INFO, MEMORY, EPG, TEST TONE, FAV, PAUSE, STOP, REW / TUNING, VERDE, PLAY / SELECT, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, AUDIO, AMP MENU, LEVEL, CENTER, 4/1, REAR, 5/2, WOOFER, 6/3, BAND, DVD DISPLAY, P MODE, ANGLE, NAME, TV VOL, VOL, TV CH, SLOW, IZQUIERDA/DERECHA, REPEAT, TIME, TV / VIDEO, TV/DTV, DIMMER, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV