

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
SIZE / ZOOM
MIX / DVD-MENU
TXT / SETUP
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
SLEEP
TV/RADIO / P/N
INDEX / REPEAT

EPG
FAV.
ASPECT
HOLD / A-B
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / NICAM
PVR MENU
P. MODE
S. MODE
MEDIA
LIST / ANGLE
REVEAL / SUB-T.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
TITLE / SUBPG.
GO TO
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, SIZE / ZOOM, MIX, / DVD, TXT, / SETARRIBA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, SLEEP, TV/RADIO, / P/N, TV/DTV, INDEX / REPEAT, INFO, EPG, FAV, ASPECT, HOLD / A, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / NICAM, PVR MENU, P MODE, S MODE, MEDIA, LIST / ANGLE, REVEAL / SUB, SKIP PREV, SKIP NEXT, TITLE / SUBPG, GO TO, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .