

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHIFT
ON SCREEN
BASS BOOST
TEST TONE
EQ./TONE
VOL +
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
CURSOR MODE
SLEEP
D. TUNING
EFFECT
BAND
VOL. CENTER -
VOL. CENTER +

VOL. REAR -
VOL. REAR+
POWER OFF
DVD
CD
MD
VIDEO 2
TV - SAT
VIDEO 1
VIDEO 3
PHONO
TAPE
POWER ON

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SHIFT, ON SCREEN, BASS BOOST, TEST TONE, EQ/TONE, VOL +, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CURSOR MODE, SLEEP, D TUNING, TV/DTV, EFFECT, INFO, BAND, FAV, VOL CENTER, ROJO, VOL, CENTER+, VERDE, VOL REAR, AMARILLO, REAR+, AZUL, POWER OFF, DVD, VIDEO 2, SAT, VIDEO 1, VIDEO 3, PHONO, TAPE, POWER ON, .