

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	PAUSE
MUTE	STOP
MENU	PLAY/REC
1/2/3/4/5	REW
6/7/8/9/0	PLAY
INPUT NEXT	FWD
>10	INPUT AUX/CD/DAB
DISPLAY	INPUT DVD/DVD-VCR
PLAY MODE	INPUT RADIO/VCR
FM MODE	INPUT TAPE/TAPE PLAY
TUNE MODE	INPUT TUNER/AM-FM
VOL+	MD
VOL-	EQ. BASS DOWN/UP
CH +	EQ. TREBLE DOWN/UP
CH -	SURROUND TOGGLE
PRESET PREV.	SOUND VIRTUALIZATION
PRESET NEXT	DIMMER
ENTER	PROGRAM
REPEAT	OPEN/CLOSE
SLEEP	STOP 2
TV VIDEO	PREV. TRACK
CLOCK	NEXT TRACK
GUIDE	
SELECT DISC	
EJECT	

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0INPUT NEXT, DISPLAY, PLAY MODE, FM MODE, TUNE MODE, VOL+, VOL, PRESET PREV, IZQUIERDA, PRESET NEXT, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, TV VIDEO, TV/DTV, CLOCK, INFO, GUIDE, EPG, SELECT DISC, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, PLAY REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, INPUT AUX/CD/DAB, 1/2/3, INPUT DVD/DVD, VCR, 4/5, INPUT RADIO/VCR, 0INPUT TAPE/TAPE PLAY, INPUT TUNER/AM, EQ BASS ABAJO/ARRIBA, ABAJO/ARRIBA, TREBLE ABAJO/ARRIBA, IZQUIERDA/DERECHA, SURROUND TOGGLE, SOUND VIRTUALIZATION, DIMMER, PROGRAM, OPEN/CLOSE, STOP 2, PREV TRACK, ABAJO, NEXT TRACK, .