FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	0
	MENU
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
I	NPUT SELECT
PLA	Y MODE / REC LIST
P	ICTURE SIZE
	E∳
	TEXT
	VOL+
	VOL -
	P+
	P-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
EN	TER / CH. LIST
	RETURN
	TV
	1
(GUIDE / EPG
	MEDIA
F	REENZE / EX

RED	
GREEN	_
YELLOW	
BLUE	_
AUDIO I/II	
P←→P/ • / [*	Ž,
[32]	_
=	
T - REC	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	_
PAUSE	
STOP	
REC	_
REW	
PLAY	
FWD	_
PLAY	
FWD	_
	_
	_
	-

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01NPUT SELECT, / SOURCE, PLAY MODE / REC LIST, PICTURE, SIZE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / CH LIST, RETURN, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE / EPG, EPG, MEDIA, FAV, FREENZE /, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO I/II, P / /, REC, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .